

Узел установки стоек в углу ограждения
(крепление панелей-сетки с внешнего периметра)






Таблица типовых
размеров панелей

S, мм	Ширина панели, мм
2420	2400
2520	2500
3020	3000

Узел установки стоек в углу ограждения
(крепление панелей-сетки с внутреннего периметра)
или внешнего периметра



Узел установки стоек в углу ограждения
(крепление панелей-сетки с охраняемой территории)



- Полотно секций ограждения крепить к опорам с наружной или внутренней стороны внешнего периметра или охраняемой территории. Тип крепления полотен секций выбирается при разработке проекта проектной организацией и требований, предъявляемых техническим заданием на проектирование (ТЗ).
- Установку и монтаж конструкций ограждения вести в соответствии с требованиями, указанными в документации завода-изготовителя.
- Комбинированное покрытие полотен секций ограждения, поврежденное в процессе монтажа, должно быть восстановлено методом холодного цинкования.
- На ограждении устанавливаются предупредительные знаки с надписью "Запретная зона. Проход запрещен". Предупредительные знаки устанавливаются на изгибах (углах) и по длине периметрального ограждения с использованием имеющихся опор ограждения. Высота верхней кромки предупредительных знаков над землей должна составлять 1,8 м. Предупредительные знаки крепить к ограждению оцинкованной проволокой диаметром 1,6 мм.
- К устройству фундаментов под стойки ограждения приступить после уточнения всех подземных коммуникаций в месте производства работ.

							Типовые проектные решения по устройству периметрального ограждения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Периметральное ограждение	Стадия	Лист
								Р	7
Нач. отд.					05.13		Узлы установки стоек в углу ограждения	PROFENCE	
Гл. спец.					05.13				
Н. контр.					05.13				
Пров.					05.13				
Разраб.					05.13				